



HANDLEIDING

1. Inleiding



Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsvoorschriften



Lees en begrijp deze handleiding en de veiligheidsinstructies vóór ingebruikname.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.



Dit toestel behoort tot beschermingsklasse 2.

- Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet deze door de fabrikant, diens servicedienst of een gelijkwaardig bekwaam persoon vervangen worden, om gevaar te vermijden.
- Demonteer het toestel niet. Er zijn geen door de gebruiker te vervangen onderdelen.
- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik nooit schuurmiddelen of bijtende producten om het reservoir te reinigen.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het reservoir te vullen. Vul het reservoir tot aan de markering.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning vermeld in de specificaties achteraan de handleiding.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt of als u het niet gebruikt. Houd de voedingskabel altijd vast bij de stekker en niet bij de kabel. Raak de voedingskabel nooit aan met natte handen.
- Schakel het toestel enkel in wanneer het reservoir met water is gevuld.
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer deze ingeschakeld is.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatorkachels. Plaats het toestel op een droge en stabiele ondergrond.
- Dompel het toestel nooit onder in een vloeistof.
- Dit toestel reinigt tal van voorwerpen. Volgende voorwerpen zijn echter niet geschikt:
 - delicate materialen zoals glazen kaders, (half)edelstenen, juwelen, karetschildpad, parels, smaragd, ivoor, koraal, agaat...;
 - voorwerpen die verkleurd, doordrenkt of beschadigd kunnen worden
 - broze metalen zoals elektronische toestellen, soldeer;
 - niet-waterbestendige horloges, mobiele telefoons;
 - houten voorwerpen, lederwaren, stoffen, elektrische apparaten, polycarbonaat-glas (thermoplast-kunststof), keramiek, camerafilters

3. Algemene richtlijnen

- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Noch de importeur noch zijn verdelers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade (buitengewoon, incidenteel of onrechtstreeks) – van welke aard dan ook (financieel, fysisch...) voortvloeiend uit het bezit, gebruik of falen van dit product.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

4. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1	aan/uit-schakelaar
2	weergave reinigingsduur

3	timer
4	transparant deksel + reservoir

5. Gebruik

5.1. Werkingsprincipe

De ultrasone reiniging is gebaseerd op het cavitatie-effect, dat ontstaat door de trillingen van ultrasone golven van hoge frequentie in vloeistoffen.

De microscopisch kleine blaasjes die daardoor ontstaan, imploderen en veroorzaken de cavitatie, die op haar beurt leidt tot een intensief afscheidingseffect op de oppervlakte van het te reinigen voorwerp. Deze blaasjes zijn klein genoeg, om in microscopisch kleine spleetjes binnen te dringen en deze grondig en gelijkmatig te reinigen.

Ultrasonische reiniging is een uiterst effectieve methode ter verwijdering van vuil en verontreinigingen, die anders met veel moeite met de hand gereinigd moeten worden. Gebruik een ultrasone reiniger om verschillende instrumenten en mechanische onderdelen te reinigen zonder de onderdelen te beschadigen.

5.2. Algemeen



Open het deksel en vul het reservoir met water. Schakel het toestel nooit in zonder water in het reservoir, dit kan het toestel beschadigen! Voeg indien nodig een beetje detergent toe.



Plaats de voorwerpen in het mandje. Vul het reservoir tot over de helft met water en zorg ervoor dat het voorwerp volledig ondergedompeld is. Overschrijd het maximumniveau (MAX) niet.



Sluit het deksel, plaats het reservoir op de basis en steek de stekker in het stopcontact.



Druk kort op de aan/uit-knop om het toestel in te schakelen.



Druk kort op de TIMER-knop en stel de timer in (90-180-280-380-480 seconden). Het reinigingsproces start en de led licht op. Tijdens het reinigingsproces weerklinkt een zoemend geluid. Dat is volkomen normaal. De display geeft de actuele tijdsduur weer en het toestel maakt een zoemend geluid.



Om het reinigingsproces te stoppen voor de geprogrammeerde tijd om is, druk kort op de aan/uit-knop. Als het reinigingsproces is voltooid, trek de stekker uit het stopcontact, open het deksel en verwijder het voorwerp. Giet het water uit het reservoir en reinig het reservoir. Wees voorzichtig bij het ledigen van het reservoir.

5.3. Reinigingsmethoden

Algemene reiniging

Gebruik zuiver water om het toestel te reinigen. Zorg ervoor dat het voorwerp volledig ondergedompeld is. Overschrijd het maximumniveau niet.

Grondige reiniging

Voor betere resultaten, voeg enkele druppels universeel reinigingsmiddel toe. Wij raden een gewoon huishoudelijk afwasmiddel aan – bij voorkeur zonder toegevoegde balsems.

Gedeeltelijke reiniging

Voor de gedeeltelijke reiniging van grotere voorwerpen, gebruik het toestel met open deksel. Vermijd elk contact met de vloeistof tijdens het reinigingsproces!

Ultrareiniging

Voor een zeer grondige reiniging, begin met het grondige reinigingsproces, ververs het water en herhaal totdat de voorwerpen gereinigd zijn.

6. Reiniging en onderhoud

Algemeen

Voor het reinigen of onderhoud:

- 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2. Laat het toestel afkoelen.

Reiniging

Gebruik de ultrasone reiniger nooit zonder water. Als het toestel langer dan 15 seconden wordt gebruikt met een leeg reservoir, kan dit het toestel beschadigen of de levensduur aanzienlijk verkorten.

Gebruik het toestel niet langdurig of continu. Laat het toestel 20 minuten afkoelen na een langdurig gebruik van 45 minuten.

Ledig het reservoir na gebruik. Verwijder het oplosmiddel uit het reservoir en veeg deze droog.

Opslag

Stel het toestel niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Bewaar het toestel in een droge, koele en goed geventileerde ruimte.

7. Technische specificaties

voeding	230 V~, 50 Hz
verbruik.....	40 W
volume	750 ml
ultrasone frequentie.....	40 kHz
afmetingen	
toestel	175 x 155 x 100 mm
reservoir.....	150 x 125 x 45 mm
materiaal	roestvrij staal SUS304
gewicht	740 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. De importeur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

